

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLAMKI „KLARA” 1

Strona lewa lub prawa



2.

Odkręcamy śrubkę za pomocą załączonego klucza imbusowego



3.

Wycinamy śrubkę



4.



Zdejmujemy klamkę

5.



Ustawiamy ją w wymaganym kierunku

6.



Wkręcamy ponownie śrubkę w to samo miejsce

7.



Gotowe

INSTRUKCJA KONFIGURACJI KLAMKI „KLARA” 1

Strona lewa lub prawa



2.

Odkręcamy śrubkę za pomocą załączonego klucza imbusowego



3.

Wycinamy śrubkę



4.



Zdejmujemy klamkę

5.



Ustawiamy ją w wymaganym kierunku

6.



Wkręcamy ponownie śrubkę w to samo miejsce

7.



Gotowe